



Nur in HTH EASIFLO™
Dosiergeräten verwenden



Das HTH EASIFLO™ Dosiergerät basiert auf der ausschließlichen Verwendung von HTH EASIFLO BRIQUETTE 7 g



Kein Risiko der Überstabilisierung. 70 % verfügbarer Chlorgehalt.



Einzigartige 7g „pastillenförmige“ BRIQUETTES gewährleisten eine hohe Effizienz bei minimalem Abfall und erhöhen die Sicherheit des Anwenders.



Das HTH EASIFLO 10 Dosiergerät dosiert die Lösung von HTH Calciumhypochlorit in das Poolzirkulationssystem.

Wie man es benutzt



1 Beim Umgang mit diesem Produkt ist es wichtig, Ihre Sicherheit zu gewährleisten, indem Sie die geeignete persönliche Schutzausrüstung (chemikalienbeständige Handschuhe) tragen. Überprüfen Sie stets die örtlichen Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung.



2 HTH EASIFLO BRIQUETTE 7g werden durch Öffnen des Deckels in den oberen Bereich des Dosiergerätes geladen. Füllen Sie den Behälter mit genügend Material, um den Betrieb für 1-2 Tage sicherzustellen.



3 Füllen Sie nur den oberen Teil des Dosiergerätes mit HTH EASIFLO BRIQUETTE 7g, indem Sie den Deckel öffnen. Schließen Sie ihn anschließend wieder.



4 Zur Gewährleistung Ihrer Sicherheit ist es verboten, stabilisiertes Chlor mit nicht stabilisiertem Chlor zu mischen oder das Chlor mit irgendeiner Säure zu mischen.



Jegliche Verwendung, die nicht gemäß dieser Anleitung oder mit einem anderen chemischen Produkt erfolgt, gilt als nicht konform und muss vermieden werden. Jegliche Haftung oder daraus resultierende Schäden aufgrund der Nichtbeachtung dieses Handbuchs sind ausgeschlossen.

Überprüfen Sie das Betriebsanleitungshandbuch von HTH Easiflo 10 für die erforderlichen Reinigungs- und Wartungsaufgaben.

Überprüfen Sie das Sicherheitsdatenblatt (SDS) für detaillierte Informationen.